Televes[®]





Ref. 593302 Ref. 593304

🟓 Profesionální ruční DVB analyzátor

Návod k obsluze

www.antech.cz

Rychlý návod pro základní měření Jak změřit základní parametry pozemního signálu?

Příprava: Stiskněte klávesu HOME

Stiskněte klávesu **SETUP** V menu **BAND** zvolte pásmo **TER** V menu **TERR.PLAN** zvolte vhodný kanálový plán (typicky CCIR) Stiskněte klávesu **HOME**

Zvolte MĚŘENÍ KANÁLU

Pomocí kláves ◀▶ zvolte požadovaný kanál H30 FLEX automaticky identifikuje parametry signálu a probíhá měření. Po chvíli je zobrazen název sítě.

stiskem HOME a volbou MPEG zobrazíte seznam programů

Jak změřit základní parametry satelitního signálu?

Příprava: Stiskněte klávesu HOME Stiskněte SETUP V menu BAND zvolte pásmo SAT V menu SAT.PLAN zvolte požadovaný satelit (například Astra 23,5°E) Stiskněte klávesu HOME Zvolte MĚŘENÍ KANÁLU Stiskněte klávesu SETUP a volbu POWERING nastavte na AUTO V případě potřeby nastavte DISEQC

Stiskněte klávesu BACK

Pomocí kláves **I** zvolte požadovaný satelitní transpondér

H30 FLEX automaticky identifikuje parametry signálu a probíhá měření.

Po chvíli je zobrazen název sítě.

• stiskem HOME a volbou MPEG zobrazíte seznam programů

Jak nastavit satelitní anténu?

Příklad: nastavení satelitní pozice Astra 23,5°E Stiskněte klávesu **HOME** a následně klávesu **SETUP** Zvolte **PÁSMO** - SAT Zvolte **SAT.PLÁN** - Astra 23,5° / ALL Zvolte **NAPÁJENÍ** - Auto + v případě potřeby povel **DISEQC** (A/B/C/D) Stiskněte klávesu **HOME** a následně zvolte **SPEKTRUM** Pomocí šipek vlevo/vpravo zvolte např.TP H233 - 12.344 GHz Pomocí kláves **OK/BACK** nastavte SPAN na 50/100 nebo 200 MHz Otáčením paraboly vyhledejte signál Po jeho nalezení stiskem **HOME** a volbou **MĚŘENÍ KANÁLU** ověřte, zda se nacházíte na vyhledávané pozici (**identifikovaná satelitní pozice se po několika sekundách zobrazí na řádku vedle frekvence**) Pokud ano, tak v režimu měření dokončete přesné nastavení paraboly a LNB. Pokud ne, vraťte se na **SPEKTRUM** a nastavováním paraboly dále vyhledávejte požadovaný signál

Stiskem *HOME* lze v horním řádku zkontrolovat proud do LNB. Stiskem *HOME* a volbou MPEG lze ověřit, zda byly nalezeny odpovídající TV programy,



Obsah

Bezpečnostní ustanovení	4
Použité symboly	4
Přehled	5
Klíčové vlastnosti	5
Hlavní specifikace	6
Technické specifikace	7
	0 0
	0
Navésnice	8 9
Práce s přístrojem	11
Měření (informace o kanále)	11
Spektrum	.11
MPEG	12
Skenování kanálů	13
Satelitní test	14
Kmitočtový plán	14
Konstelační diagram	15
Echo analýza	16
Nastavení přístroje	17
Instalace driveru do PC	17
Webová aplikace	18
Měření	18
Kmitočtové plány	19
SCR	19
Update	19
Update fimware	20
Údržba	21
Technická podpora	21
Záruka	22

Bezpečnostní ustanovení

Kontrola přístroje

 Zkontrolujte, zda zařízení nebylo poškozeno při dopravě. Jestliže bude zjištěno jakékoliv poškození, okamžitě podejte reklamaci dopravci.

Prostudujte celý návod k použití

 Při používání přístroje dodržujte všechny bezpečnostní a provozní instrukce

Nerozebírejte přístroj, hrozí úraz elektrickým proudem

Nezakrývejte ventilační otvory

Čištění

 Dodržujte pokyny pro čištění uvedené v kapitole údržba

Příslušenství

 Nepoužívejte jiné příslušenství než dodávané výrobcem přístroje

Voda a vlhkost

 Tento produkt je odolný vůči povětrnostním vlivům, ale <u>není určen pro ponoření do vody</u>.

Napájecí zdroj

- Tento produkt by měl být provozován pouze <u>s předepsaným AC adaptérem 12VDC/2A</u>.

Připojení k síti

 Přístroj musí být připojen ke standardní elektrické síti 230V/50 Hz odpovídající příslušným normám včetně jištění

🖲 Ochrana kabelů

 Zajistěte všechny připojené kabely tak, aby byly vedeny správně a nedošlo k jejich poškození, nadměrnému ohybu nebo zmáčknutí.

Opravy

 - Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky vyměnitelné díly mimo vstupní F-konektor. Nepokoušejte se tento produkt opravovat a přístroj nerozebírejte. Veškeré opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Ochrana před teplem

 Produkt by měl být umístěn mimo blízkost zdrojů tepla jako jsou radiátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

Maximální napětí na napájecím konektoru

 - Ujistěte se, že <u>napětí na konektoru napájení</u> <u>nepřekročí 15V</u>. Vyšší napětí může způsobit poškození zařízení

Maximální proudová spotřeba přístroje:2A

Baterie

- Baterie musí vyměněna ve kvalifikovaném servisu.
- Nová baterie musí mít stejné vlastnosti.
- Vlastnosti baterie: Li-lon 2600mAh 7.26V 19 Wh

Použité symboly



Recyklujte nebo předepsaným způsobem zlikvidujte použité elektrické a elektronické zařízení.

Při výměně baterie je nutné použít stejný typ se stejnými vlastnostmi!

Přehled

Úvod k H30 FLEX

H30 FLEX představuje kompletní sadu snadno použitelných funkcí pro instalaci a údržbu digitálních i analogových TV signálů. Poskytuje celou řadu nástrojů potřebných pro zajištění kvality televizního signálu.

Kombinací výkonné a pokročilé technologie zpracování v reálném čase a bezprecedentní jednoduchosti použití je H30 FLEX ideálním nástrojem pro techniky, pracující na instalaci a údržbě nové generace digitálních televizních sítí.





Klíčové vlastnosti

- Ruční DVB analyzátor se snadnou obsluhou
- Robustní, lehký, plně automatický, rychlý a přesný

 Kompletní portfolio digitálních a analogových měření se snadným odečtem podle indikátorů vyhovující / hraniční / nevyhovující

- Analyzátor spektra s rozsahem 1 GHz a nastavitelnou šířkou pásma od 5 MHz
- Echo analýza DVB-T/T2 signálů do 156µs
- Zobrazení konstelačního diagramu
- Vnitřní paměť pro uložení naměřených výsledků
- Snadné propojení s PC přes síť a webovou aplikaci
- Jednoduchý update přístroje
- Napájení LNB a předzesilovačů s podporou DiSEqC a SCR
- Zobrazení MPEG2 a MPEG4

Hlavní specifikace

Displej	barevný 2.8" TFT, rozlišení 400 x 240, vysoký kontrast
Hmotnost	510 g
Rozměry	175 x 100 x 52 mm
AC adaptér	vstup: 100-240V~ 50-60Hz výstup: 12V DC, 2A
Baterie	Li-Ion 7.2VDC, 2300mAh
Čas provozu na baterie	více jak 4 hodiny (bez napájení LNB)
Pracovní teplota	od -5°C do 45°C
Skladová teplota	od -20°C do 70°C
VIhkost	od 5% do 95% bez kondenzace
Odolnost	pád z výšky 1 m na beton kteroukoliv stranou přístroje
Komunikační rozhraní	USB 2.0 pro stažení dat a update firmware
Vnitřní paměť	400 MB pro měření
Doba startu přístroje	< 10 sec



Technické specifikace

Frekvence	
Rozsah	50 - 880 MHz a 950 - 2200 MHz
Rozlišení	125 kHz
Ladění	frekvence nebo kanál
Vstup	
Impedance	75Ω, vyměnitelný F-konektor
Spektrum	
Span	5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 a celé pásmo
Rozlišení	5 nebo10 dB/dílek

Digitální měření DVB-T

MPEG 2/4	V
Modulace	COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)
Úroveň	45-110dBuV (25-120dBuV opt.593235)
CBER	9.9E-2 - 1.0E-6
VBER	1.0E-3 - 1.0E-8
MER	do 35dB
C/N	Auto
Echo analýza	
Konstelace	

Digitální měření DVB-T2

MPEG 2/4	 (nezobrazuje H.265/HEVC)
Modulace	COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM a 256QAM)
Úroveň	45-110dBuV (25-120dBuV opt.593235)
LDPCBER	9.9E-2 - 1.0E-6
BCHBER	1.0E-3 - 1.0E-8
Link Margin	do 30dB
MER	do 35dB
C/N	Auto
Echo analýza	~
Konstelace	~

Digitální měření DVB-C (ref.593304)

MPEG 2/4	~
Modulace	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM a 256QAM
Úroveň	45-110dBuV
	(25-120dBuV opt.593235)
CBER	1.2E-2 - 1.0E-8
MER	Up to 38dB
C/N	Auto
Konstelace	~

Digitální měření DVB-S

MPEG 2/4	
Úroveň	45-110dBuV
	(25-120dBuV opt.593235)
CBER	9.9E-2 - 1.0E-6

VBER	1.0E-4 - 1.0E-8
MER	do 20dB
C/N	Auto
Konstelace	~

Digitální měření DVB-S2

MPEG 2/4	V
Modulace	QPSK, 8PSK
Úroveň	45-110dBuV (25-120 dBuV opt.593235)
Link Margin	do 10dB
MER	do 20dB
LDPCBER	9.9E-2 - 1.0E-6
BCHBER	9.9E-2 - 1.0E-8
Konstelace	~

Analogová měření

Level	25 - 125dBuV
V/A	
C/N	

Vlastnosti

Terestrické kanálové plány	CCIR, CCIR + LTE, OIRT, KBW, FCC, DAB, SIM
Satelitní kanálové plány	68E INTEL C, 68E INTEL, 42E TURK, 39E HELLAS, 33E EUTEL, 28E EUTEL, 28E ASTRA, 26E BADR, 25E EUTEL, 23E ASTRA, 21E EUTEL, 19E ASTRA, 16E EUTEL, 13E HOTB, 10E EUTEL C, 10 EUTEL, 9E EUTEL, 7E EUTEL, 4E ASTRA, 1W THOR5, 1W THOR6, 5W EUTELC, 5W EUTEL, 7W NILE, 30W HISPA, 48W AMZC, 48W AMAZ, SIM.
Uživatelské kanálové	
plány	~
plány Jednotky	✔ dBuV, dBmV, dBm
plány Jednotky LNB napájení	✓ dBuV, dBmV, dBm 13/18V DC, 0/22 kHz
plány Jednotky LNB napájení SCR (EN 50494)	dBuV, dBmV, dBm 13/18V DC, 0/22 kHz
plány Jednotky LNB napájení SCR (EN 50494) dCSS (EN 50607)	dBuV, dBmV, dBm 13/18V DC, 0/22 kHz

Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Popis přístroje

Konektory a ovládání



- 1. Konektor pro AC adaptér (12V DC).
- 2. LCD displej.
- 3. Klávesnice a LED indikátory
- 4. Síťový konektor a konektor USB
- 5. Vstupní F-konektor



Klávesnice



- Klávesa ON/OFF: Pro zapnutí přístroje jej stiskněte, pro vypnutí stiskněte a podržte po dobu 3 sekund
- 2. Klávesa BACK: Návrat do předchozího menu nebo uzavření okna
- 3. Klávesa HOME: Návrat do hlavního menu
- Navigační klávesy: Pohyb v menu nebo v oknech, v závislosti na zvolené funkci
- 5. Klávesa OK: Potvrzení volby.
- 6. Klávesa SETUP: Otevře menu nastavení, v závislosti na zvolené funkci.
- LED indikátor LOAD: Indikace napájení do LNB
- 8. LED indikátor BATT: Indikace nabíjení baterie
- 9. LED indikátor ON: Indikace zapnutí

Napájení

AC adaptér je určen k napájení přístroje a současně k nabíjení vnitřní baterie přístroje. Zapojte adaptér do standardní elektrické zásuvky 230V/50Hz a do konektoru napájení na boku přístroje.



Po připojení AC adaptéru systém řízení akumulátoru automaticky kontroluje proces nabíjení.

Ikona baterie na displeji indikuje průběh procesu nabíjení.

Plně nabitá baterie je indikována vyplněnou ikonou baterie. Při vybíjení baterie je ikona baterie v několika krocích změněna.

Ikona zobrazuje 5 různých stavů vybití baterie:

- Baterie nabita na méně jak 5%.
 - Baterie nabita mezi 5% a 25%.
- Baterie nabita mezi 25% a 50%.
- Baterie nabita mezi 50% a 75%.
 - Baterie nabita více jak 75%.

Zcela vybitá baterie potřebuje pro plné nabití přibližně 8 hodin, přičemž za 3 hodiny nabíjení bude nabita přibližně na 75%.

Systém řízení baterie kontroluje různé podmínky zabraňující nabíjení, jako je například vysoká teplota, a v takovém případě vypne nabíjení.

Doporučení k baterii

Jak prodloužit životnost baterie:

- Vyhněte se plnému vybití baterie.
- Baterie by měla být vždy nabíjena pouze v přístroji a to pomocí dodaného AC adaptéru nebo jiným zdrojem stabilizovaného napětí ve stanoveném rozsahu (12-15 V DC).
- Pro dlouhodobé skladování udržujte přístroj při pokojové teplotě. Uložte přístroj s nabitou baterií a znovu baterii nabijte každé 2 až 3 měsíce.

Výměna baterie:

Doporučuje se, aby se výměna baterie byla provedena kvalifikovaným servisem na základě následujícího návodu:

Odpojte přístroj z AC adaptéru



Vypněte přístroj



Demontujte šrouby na zadní straně



Demontujte zadní kryt



Baterie je umístěna ve spodní části přístroje. Opatrně odpojte konektor baterie z přístroje a vyjměte baterii



Vložte novou baterii a připojte zpět konektor



Nasaďte zadní kryt přístroje. Ujistěte se, že kabel není zachycen mezi těmito dvěma kryty



Přišroubujte zpět zadní kryt



Práce s přístrojem

1. Měření kanálu

Funkce **Měření kanálu** slouží k měření nejdůležitějších parametrů digitálního a analogového signálu. Naměřené parametry jsou doplněny indikátory kvality (vyhovující / hraniční / nevyhovující).

Měřené parametry jsou závislé na typu signálu:

DVB-S:úroveň,C/N,MER,CBER,VBERDVB-S2:úroveň,C/N,LM,LDPCBER,BCHBERDVB-T:úroveň,C/N,MER,CBER,VBERDVB-T2:úroveň,C/N,LM,LDPCBER,BCHBERDVB-C:úroveň,C/N,MER,CBERANALOG:úroveň,V/A,C/N

 Výběr měřeného kanálu probíhá v rámci zvoleného kanálového plánu.

 Veškeré parametry měřeného signálu (typ modulace, šířka kanálu, SR, FEC...) jsou nastaveny automaticky.

1.1. Okno měření



*) Rozhodovací hodnoty pro indikátory kvality vychází ze standardů. V menu SETUP lze zvolit, v jakém bodě TV rozvodu probíhá měření (hlavní stanice, koncová zásuvka). Tomu je pak přizpůsobeno nastavení rozhodovacích hodnot.

**) Pomocí navigačních kláves vlevo/vpravo se nastavuje měřený kanál v závislosti na zvoleném kanálovém plánu v menu SETUP.

1.2. Nastavení měření

Zvolte pro nastavení měření.

Tuning	Channel	4
A/D	Digital	4
Parameters		C
Save datalog	SAVE	0

- Ladění: ladění podle kanálu nebo frekvence
- A/D: přepínání mezi digitálním a analogovým měřením (automatické, digitální měření, analogová měření)
- Pásmo: přepínání mezi pozemním a satelitním pásmem
- Napájení: napájení do vstupu 0/13/18/24V
- Uložit datalog: uložení naměřených výsledků do vnitřní paměti

2. Spektrum

H30 FLEX je vybaven spektrálním analyzátorem pracujícím v reálném čase, který je ideálním nástrojem pro identifikaci a lokalizaci závad ovlivňujících kvalitu TV signálu.

Pomocí analýzy spektra lze identifikovat nelinearitu selektivních prvků, šum, různá rušení (např. LTE vysílače) a další poruchy.

2.1. Okno spektrální analýzy



Pro zúžení zobrazeného frekvenčního spektra stiskněte klávesu **OK** a pro rozšíření zobrazeného frekvenčního spektra klávesu **BACK.**

Pro zvýšení hodnoty referenční úrovně stiskněte **navigační klávesu nahoru**, pro její snížení **navigační klávesu dolů**.

2.2. Nastavení spektrální analýzy

- **Pásmo:** přepínání mezi pozemním a satelitním pásmem

- Napájení: napájení do vstupu 0/13/18/24V

 DiSEqC (pouze v satelitním pásmu): ovládání DiSEqC přepínače SAT A, SAT B, SAT C, SAT D

- SCR (pouze v satelitním pásmu): SCR parametry (multiswitch, standard, slots)

 Zvukový signál: zapnutí/vypnutí zvukového signálu, jehož frekvence je přímo úměrná úrovni signálu. Frekvence zvukového signálu je vztažená k referenční úrovni spektra. Po dosažení referenční úrovně se zvukový signál změní z přerušovaného na stálý.
 Tato funkce je velmi užitečná v případech, kdy potřebujete nasměrovat anténu a nelze současně sledovat displej měřicího přístroje.

- Span: nastavení šířky zobrazení (SPAN)
 5MHz, 10MHz 20MHz, 50MHz, 100MHz, 200MHz, 500MHz, celé pásmo. Šířku lze měnit také přímo v okně spektrální analýzy pomocí kláves BACK(+) a OK(-).
- Ref. úroveň: nastavení referenční úrovně pomocí navigačních kláves nahoru a dolů
- dB/div: nastavení rozlišení 5 dB/dílek nebo 10 dB/dílek
- Ladění: ladění podle kanálu nebo frekvence
- A/D: přepínání mezi digitálním a analogovým měřením (automatické, digitální měření, analogová měření)
- **Uložit datalog**: uložení naměřených výsledků do vnitřní paměti
- C/N: zapnutí/vypnutí měření C/N
- Hold mód: zapnutí/vypnutí režimu HOLD

3. MPEG

Další vlastností H30FLEX je zobrazení služeb (TV+R programů) přenášených na měřeném kanálu. H30FLEX podporuje kódování obrazu MPEG2 a MPEG4 (H.264).

Po otevření okna MPEG je zobrazen seznam služeb. Pomocí navigačních kláves nahoru/dolů zvolte službu a potvrďte stiskem OK. Pomocí kláves vlevo/vpravo můžete změnit měřený kanál (v rámci kanálového plánu).

Hlasitost zvuku se nastavuje v menu SETUP.

Televes



Hlasitost zvuku se nastavuje v menu SETUP.

4. Vyhledání kanálů

Funkce Systém Scan prohledá všechny kanály v rámci zvoleného kanálového plánu, detekuje všechny analogové a digitální kanály a v reálném čase stanoví celkovou frekvenční odezvu systému.

Naměřené výsledky jsou zobrazeny formou barevných pruhů (bargrafu), jejichž barva odpovídá kvalitativním indikátorům. To poskytuje snadný přehled o stavu systému v reálném čase.

Mezi měřenými kanály se lze pohybovat pomocí kláves vlevo/vpravo

4.1. Okno Vyhledání kanálů

Příklad zobrazení okna funkce System Scan s vysvětlením jednotlivých parametrů: Stiskněte SETUP pro nastavení:

Digital tuning	Off	C
Ref. Level	Auto	C
Span	Full span	C
Plan	CCIR	C
Save datalog		

- Digitální ladění: je-li zapnuto (ON), umožňuje zobrazit měření MER a CBER když je vybrán digitální kanál a uživatel stiskne tlačítko OK.
- Ref. úroveň: nastavení referenční úrovně pro bargraf
- Span: nastavení počtu kanálů

zobrazených formou bargrafu

- Pásmo: pozemní pásmo, satelitní pásmo
- Uložit datalog: uložení kompletního měření do vnitřní paměti

5. Satelitní test

Funkce slouží k identifikaci satelitní pozice a současně k měření vybraných transpondéru (lze zvolit od 1 do 4 transpondérů).

V prvním kroku zvolte požadovanou satelitní pozici (klávesa HOME, klávesa SETUP, volba Sat.Plan). Následně vyberte transpondéry, na kterých chce provádět měření (viz nastavení funkce - Kanály).

Nyní jsou vybrané transpondéry cyklicky měřeny a současně je identifikována satelitní pozice (z NIT tabulky). Mezi měřenými transpondéry se lze pohybovat pomocí kláves vlevo/vpravo, stiskem **OK** lze přepínat mezi měřením úrovně+C/N nebo MER+BER.



5.1. Okno identifikace satelitní pozice

Stiskněte SETUP pro nastavení funkce:



- Napájení: napájení do vstupu 0/13/18V
- DiSEqC: SAT A, SAT B, SAT C, SAT D
- **SCR:** SCR parametry (multiswitch, standard, slots)
- Ref. úroveň: nastavení referenční úrovně pro barograf
- Kanály: nastavení počtu a frekvencí referenčních transpondérů

6. Automatický plán

Funkce analyzuje vstupní signál a detekuje všechny TV kanály. Automaticky identifikuje kanály jako analogové nebo digitální a na každém z identifikovaných kanálů provede měření. Výsledek je zobrazen formou bargrafu.

Seznam nalezených kanálů lze uložit jako nový kanálový plán.

U analogových kanálů je měřena úroveň nosné obrazu a poměr V/A, u digitálních kanálů je to úroveň signálu a poměr C/N. Analogové kanály mají zobrazen další, menší bílý pruh, zobrazující úroveň zvukové nosné.

Mezi nalezenými kanály se lze pohybovat pomocí kláves vlevo/vpravo, stiskem OK lze kanál zapnout (Zahrnout kanál) nebo vypnout (Zrušit kanál).

Po ukončení analýzy lze detekované kanály uložit jako nový kanálový plán stiskem klávesy **HOME**. Tento kanálový plán je poté nastaven jako aktivní.

Televes





7.2. Nastavení funkce Konstelace

Stiskněte SETUP pro nastavení:

7. Konstelace

Konstelační diagram je pomocným nástrojem, který umožňuje analyzovat přítomnost šumu, fázových změn, interferencí, limitace zesilovačů a dalších vlivů, vedoucích ke snížení kvality digitálního signálu.

V ideálním případě by měl být každý ze symbolů v konstelačním diagramu zobrazen jako čistý bod.

H30 FLEX zobrazuje konstelační diagram v reálném čase a tak lze, podle velikosti a tvaru bodů, indikovat problémy vedoucí k nárustu bitových chyb digitálního signálu.



- Zoom: OFF, 1st, 2nd, 3rd, 4th.

Volba zobrazení celého konstelačního diagramu nebo pouze jednoho kvadrantu (funkce ZOOM).

- Ladění: ladění podle kanálu nebo frekvence
- Pásmo: pozemní nebo satelitní pásmo
- Uložit datalog: uložení do vnitřní paměti

8. Echo analýza

Při měření DVB-T/T2 signálů je důležité zkontrolovat přítomnost odražených signálů (echo), jejich úroveň a zpoždění s jakým přichází na vstup měřicího přístroje oproti hlavnímu sianálu. Zpoždění může být zobrazeno v μs nebo přepočítáno na vzdálenost v km. H30 detekuje odražené signály se zpožděním do 156us (odpovídá vzdálenosti cca 47 km) a dynamikou 20 dB.

Funkce Echoes umožňuje vizualizovat jednotlivé odražené signály nebo signály přicházející z více vysílačů jednofrekvenční sítě (SFN). To umožňuje nastavit anténu tak, aby byly echa co nejvíce potlačeny.

Kromě zobrazení echa je zobrazena také úroveň signálu, MER, režim FFT, ochranný interval a Cell ID.



8.1. Okno echo analýzy

8.2. Nastavení funkce Echoes

Stiskněte SETUP pro nastavení:

Powering	Off	¢
Tuning	Channel	0
Units	μs	C

- Napájení: 0, 13V, 18V, 24V.
- Ladění: ladění podle kanálu nebo frekvence
- Jednotky: nastavení jednotek µs nebo km

9. Setup - Nastavení přístroje

Funkce slouží k nastavení parametrů měřicího přístroje:

- Pásmo: přepínání mezi pozemním a satelitním pásmem
- Ter. Plán: volba kanálového plánu pro pozemní pásmo. Uživatelské plány lze editovat pomocí webové aplikace - viz strana 18.
- Sat Plán: volba kanálového plánu pro satelitní pásmo. Uživatelské plány lze editovat pomocí webové aplikace - viz strana 18.
- Sat. Frekv.: přepínání mezi zadáváním satelitní mezifrekvence (SAT IF) nebo reálné frekvence transpondéru
- Sat. LNB: typ Universal, C Band, jiné. Při volbě "jiné" je nutné zadat frekvence lokálního oscilátoru LNB.

 Obnovit napájení: volba ON obnoví napájení LNB po vypnutí a zapnutí přístroje

- Jazyk: nastavení jazykové verze menu - angličtina nebo španělština

Jednotky: měřicí jednotka (dBµV, dBmV, dBmV)

 Kvalit.profily: volba rozsahu kvalitativních indikátorů (hlavní stanice, koncová zásuvka, příp. další uživatelské)

- Analog Standard: Výběr standardu analogového signálu (BG, DK)

- Audio nosná: Odstup nosné zvuku od nosné obrazu pro analogový signál (5,5 MHz, 6,0 MHz, 6,5 MHz)

- Hlasitost: hlasitost reproduktoru

- **Síť**: nastavení IP adresy, automaticky (DHCP) nebo manuálně

- Čas a datum: nastavení času a data
- Napájení:

Nastavení automatického uspání Nastavení automatického vypnutí

- Update firmware: manuální update firmware
- z USB flash disku (viz kapitola Update firmware)

- Obnovit konfiguraci: návrat k továrnímu nastavení

- Licence: Výpis licencí
- Info o software
- Info o hardware

10. Webové rozhraní

Jakmile máte připojen H30FLEX k síti, otevřete webový prohlížeč v počítači.

Adresové řádky prohlížeče zadejte IP adresu (buď manuálně zadanou a nebo automaticky získanou z DHCP) a bude zobrazena domovská stránka webové aplikace H30FLEX:

Měření

V

V tomto okně můžete vidět všechna uložená měření (datalogy) ve vnitřní paměti H30FLEX. **Js**ou seskupeny podle data.

Datalogy seskupe data	, né podle	Datalogy lze mazat, tisknout nebo exportovat do .xlsx formátu
	Image: Second	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Hledán podle d měření	í datalogů ata	

Televes

Plány

V tomto okně můžete vidět všechny kanálové plány vašeho H30FLEX.

Jsou rozděleny do tří kategorií: pozemní, satelitní a volitelné.

Terestriální a satelitní kanálové plány jsou standardní plány kanálu z příslušného pásma.

Tyto plány nelze vymazat ani editovat. Ale můžete vytvořit kopii jednoho z nich a vytvořit z něho nový uživatelský kanálový plán. Duplikované plány se objeví v seznamu "Volitelné" automaticky.



Uživatelské plány můžete editovat a mazat:



SCR

V tomto okně můžete nastavit multipřepínače SCR (jednokabelový rozvod satelitní mezifrekvence).

H30FLEX obsahuje seznam SCR multipřepínačů dle výchozího nastavení ale můžete přidat další nebo upravit některý ze stávajících multipřepínačů.

CZ

Update firmware

V této sekci si můžete aktualizovat firmware svého H30FLEX.

V menu "Poslední verze firmware" najdete (po několika sekundách vyhledávání) nejnovější verzi firmware.

Druhou možností je stáhnout aktualizační soubor z webových stránek Televes a uložit jej do počítače a v menu "Manuální update firmware" provést aktualizaci manuálně.

NADILLI	1974K
	atom reason
	Important information many services to does up submitted
	Update: providement for the proof sequence and proof sequence show the structure of the distribution of the structure of the struct of an attempt

Update firmware v menu H30FLEX

Existují dva způsoby, jak provést update firmware H30FLEX.

První způsob je pomocí webové aplikace, jak je popsáno v předchozí kapitole.

Druhý způsob je pomocí USB úložiště podle následujícího postupu:

1. Stáhněte aktualizační soubor z webových stránek Televes (<u>www.televes.com</u>) nebo Antech (<u>www.antech.cz</u>) a uložte jej na USB flash disk

- 2. Zapněte H30 FLEX
- 3. Stiskněte klávesu Home pro vstup do

hlavního menu

- 4. Zvolte Setup
- 5. Vložte USB flash disk do konektoru na H30
- 6. Zvolte Update firmware
- 7. Nechte proběhnout proces aktualizace

Chybová hlášení

SLABÁ BATERIE

Baterie je téměř vybitá. Ikona baterie je zobrazena červeně. Jakmile to bude možné, připojte H30 FLEX k AC adaptéru. Za tohoto stavu lze ještě krátce pokračovat v měření ale po určité době (v závislosti na zvolených funkcí) dojde k vypnutí přístroje.

SLABÁ BATERIE Vypínání přístroje

Baterie je zcela vybitá. Pokud není přístroj ihned připojen k AC adaptéru, tak se vypne.

CHYBA NAPÁJENÍ Odpojte napájecí adaptér

Tato zpráva se objeví po připojení AC adaptéru s nesprávnými parametry. Používejte AC adaptér dodaný s H30 FLEX nebo adaptér stejných parametrů.

ZKRAT Ověřte zapojení

Tato zpráva se zobrazí, pokud přístroj zjistí zkrat na RF vstupu.

PŘEKROČEN MAX. PROUD Napájení do vstupu bude vypnuto

Tato zpráva se zobrazí, pokud přístroj detekuje příliš vysoký proudový odběr do RF vstupu.

DETEKOVÁNO NAPĚTÍ NA VSTUPU Ověřte zapojení

Tato zpráva se objeví, pokud přístroj rozpozná externí napětí DC na RF vstupu, které není generováno H30FLEX.

Čištění

Před čištěním vždy přístroj vypněte.

Používejte pouze slabý roztok saponátu a vody aplikovaný měkkým vlhkým hadříkem.

Před použitím nechte přístroj důkladně vyschnout.

Nepoužívejte aromatické uhlovodíky nebo chlorovaná rozpouštědla. Tyto produkty mohou přístroj poškodit.

Nepoužívejte výrobky na bázi alkoholu nebo alkohol na čelním panelu, zejména displeji. Tyto produkty mohou přístroj poškodit.

Technická podpora

Pro technickou podporu kontaktujte prosím svého prodejce nebo dovozce do ČR (Antech spol. s r.o.):

web:	www.antech.cz
e-mail:	servis@antech.cz.
telefon:	+420 519 374 090

Opravy

V případě jakýchkoliv závad kontaktujte svého prodejce nebo technickou podporu Antech spol. s r.o.