



# ALCAD

SISTEMA DE MULTICONMUTADORES CASCADABLES  
CASCADABLE MULTISWITCH SYSTEM  
SYSTÈME MULTICOMMUTATEUR CASCADABLE



SERIE 913 SERIES

# MULTICONMUTADORES - MULTISWITCHES - MULTICOMMUTATEURS

CÓDIGO-CODE-CODE		9130033		9130034	
MODELO-MODEL-MODELE		MU-320		MU-620	
Entradas/salidas/derivaciones Inputs/outputs/taps Entrées/sorties/dérivations		5 / 5 / 8		5 / 5 / 16	
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	Band MHz	VR/TV 5-862	SAT 950-2150 2150-2500	VR/TV 5-862	SAT 950-2150 2150-2500
Atenuación de derivación Tap loss Atténuation de dérivation	dB ±TOL	24 ±2,0	6 ±2,0	6,1 ±2,0	24 ±3,0
Ecualización de derivación Tap equalization Egalisation de dérivation	dB	9	7	-	9 6
Nivel de salida de derivación Tap output level Niveau de sortie de dérivation	dBµV	-	100 90 (IMD <sub>3</sub> -35 dB) (IMD <sub>2</sub> -35 dB)	-	100 90 (IMD <sub>3</sub> -35 dB) (IMD <sub>2</sub> -35 dB)
Atenuación de paso Through loss Attenuation de passage	dB ±TOL	3,1 ±0,2	1,7 ±0,2	1,9 ±0,2	6 ±0,2
Ecualización de paso Through equalization Egalisation de passage	dB	1,2	1,1	-	3 2

IMD<sub>3</sub> -35 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5

IMD<sub>2</sub> -35 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5

Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the following standards: EN 50083-3, EN 50083-4 and EN 50083-5

# MULTICONMUTADORES - MULTISWITCHES - MULTICOMMUTATEURS

CÓDIGO-CODE-CODE		9130020			9130021				
MODELO-MODEL-MODELE		MU-321			MU-621				
Entradas/salidas/derivaciones Inputs/outputs/taps Entrées/sorties/dérivations		5 / 5 / 8			5 / 5 / 16				
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	Band MHz	VR 5-65	TV 86-862	SAT 950-2150 2150-2500	VR 5-65	TV 86-862	SAT 950-2150 2150-2500		
Atenuación de derivación Tap loss Atténuation de dérivation	dB ±TOL	18 ±1,0	11 ±2,0	-	-	19 ±1,0	11 ±2,0	-	-
Ecualización de derivación Tap equalization Egalisation de dérivation	dB	-	14	11	-	-	14	13	-
Ganancia de derivación Tap gain Gain de dérivation	dB	-	-	3 ±2,0	3 ±2,0	-	-	2 ±3,0	2 ±3,0
Nivel de salida de derivación Tap output level Niveau de sortie de dérivation	dBµV	-	-	100 (IMD <sub>3</sub> -35 dB) 90 (IMD <sub>2</sub> -35 dB)	-	-	100 (IMD <sub>3</sub> -35 dB) 90 (IMD <sub>2</sub> -35 dB)		
Ecualización de paso Through equalization Egalisation de passage	dB	1	3	4,5	-	1	3	4	-
Ganancia de paso Through gain Gain de passage	dB	9 ±1,0	8,5 ±0,5	7,5 ±0,5	7,5 ±0,5	8 ±1,0	6 ±0,5	6,5 ±0,5	6,5 ±0,5
Nivel de salida de paso Through output level Niveau de sortie de passage	dBµV	119 DIN 45004B 116 (IMD <sub>3</sub> -60 dB) 109 (IMD <sub>2</sub> -60 dB)	114 (IMD <sub>3</sub> -35 dB) 110 (IMD <sub>2</sub> -35 dB)	116 DIN 45004B 113 (IMD <sub>3</sub> -60 dB) 106 (IMD <sub>2</sub> -60 dB)	111 (IMD <sub>3</sub> -35 dB) 107 (IMD <sub>2</sub> -35 dB)				

DIN 45004B: 3 unequal carriers, IMD<sub>3</sub> at 60 dB

IMD<sub>3</sub> -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5

IMD<sub>2</sub> -60 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5


IMD<sub>3</sub> -35 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5

IMD<sub>2</sub> -35 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5

# MULTICONMUTADORES - MULTISWITCHES - MULTICOMMUTATEURS

CÓDIGO-CODE-CODE		9130033	9130034	9130020	9130021
MODELO-MODEL-MODELE		MU-320	MU-620	MU-321	MU-621
Rechazo entre bandas Rejection between bands Rejection entre bandes	dB			>25 TV/SAT >65 SAT/TV	
Desacoplo entre usuarios Isolation between users Isolation entre utilisateurs	dB			>40 TV >30 SAT	
Desacoplo troncal Trunk isolation Découplage entre lignes	dB		>40 SAT/TV >40 SAT/SAT		>30 SAT/TV >30 SAT/SAT
Desacoplo de conmutación Isolation of switching Isolation de commutation	dB			>30 SAT/SAT	
Comutación de las salidas Switching the outputs Commutation des sorties				DiSEqC 2.0 13 V.../17 V... 0/22 KHz	
Alimentación Power supply Alimentation	V... mA	-	-	6 ±0,5	
Consumo desde el receptor Consumption from the receiver Consomation du récepteur	mA			50 ±2,0 (12..20 V...)	590

## INSTALACIÓN DE LNBS INSTALLING LNB INSTALLATION DES LNB



# AMPLIFICADOR - AMPLIFIER - AMPLIFICATEUR

CÓDIGO-CODE-CODE		9130168		9130041	
MODELO-MODEL-MODELE		AU-621		AU-620	
Entradas/salidas Inputs/outputs Entrées/sorties		5 / 5			
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	Band MHz	VR/TV 5 -862	SAT 950-2500	VR/TV 5 -862	SAT 950-2500
Atenuación de paso Through loss Atténuation de passage	dB $\pm$ TOL	1,5 $\pm$ 0,5	-	1,5 $\pm$ 0,5	-
Ganancia de paso Through gain Gain de passage	dB	-	23 $\pm$ 1,0	-	43 $\pm$ 1,0
Regulación de ganancia Adjustable gain Reglage du gain	dB	-	20	-	20
Márgen de ecualización Adjustable equalization range Plage reglage de pente	dB	-	8 Switchable	-	8 Switchable
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dB $\mu$ V	-	118,5 (IMD <sub>3</sub> -35 dB) 110,0 (IMD <sub>2</sub> -35 dB)	-	118,5 (IMD <sub>3</sub> -35 dB) 110,0 (IMD <sub>2</sub> -35 dB)
Desacoplo troncal Trunk isolation Découplage entre lignes	dB	>30 SAT/TV >28 SAT/SAT			
Tensión de salida Output voltage Tension de sortie	V $\equiv$ mA	6,5 3040			
Alimentación Power supply Alimentation	V $\equiv$ mA	7,5 675			
Alimentación de las LNB Power supply of the LNB Alimentation des LNB		2000 mA / 18 V $\equiv$			

IMD<sub>3</sub> -35 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5  
 IMD<sub>2</sub> -35 dB: 2 equal carriers, EN 50083-5


# ALIMENTADOR - POWER SUPPLY - ALIMENTATION

CÓDIGO-CODE-CODE	9130054	9130057	
MODELO-MODEL-MODELE	FU-612	FU-513	
Tensión de salida Output voltage Tension de sortie	V-- mA	18 2000 (In continuous operation)	7,5 3840 (In continuous operation)
Tensión de red Mains voltage Tension du secteur	V~ VA	230±15% 105	240 <sup>+10%</sup> <sub>-18%</sub> 50/60 Hz 95

## EQUIPO COMPLETO - COMPLETE SYSTEM - ÉQUIPEMENT COMPLET


		913 SERIES
Temperatura en proximidad del equipo Operating temperature close to equipment Température en proximité de l'équipement	°C	-10..+65
Temperatura ambiente con/sin ventilador Room temperature with/without fan Température ambiante avec ou sans ventilateur	°C	-10..+55/+45
Índice de protección Protección index Indice de protection		IP 20

**CÓMO FIJAR EL MULTISWITCH Y CONECTAR LA TOMA DE TIERRA**  
**HOW TO FIX THE MULTISWITCH AND CONNECT TO THE EARTH**  
**COMMENT FIXER LE MULTISWITCH ET CONNEXION À LA PRISE DE TERRE**




# CÓMO FIJAR LOS ALIMENTADORES HOW TO FIX THE POWER SUPPLIES COMMENT FIXER LES ALIMENTATIONS

---




## CÓMO SUSTITUIR EL FUSIBLE REPLACING THE FUSE REPLACER LE FUSIBLE


---



# CONMUTACIÓN DE LAS SALIDAS SWITCHING THE OUTPUTS COMMUTATION DES SORTIES



## CÓMO ALIMENTAR LAS LNB HOW TO FEED THE LNB COMMENT ALIMENTER LES LNB




# CÓMO ALIMENTAR EL AU-621/MU-321/MU-621

## HOW TO FEED THE AU-621/MU-321/MU-621

### COMMENT ALIMENTER LE AU-621/MU-321/MU-621

---





## PREAMPLIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE ANTENA

### PREAMPLIFICATION OF THE ANTENNA SIGNAL


### PRE AMPLIFICATION DU SIGNAL D'ANTENNE

---






Accesarios  
Accessories  
Accessoires  
Accesarios  
Zubehör



Accesarios  
Accessories  
Accessoires  
Accesarios  
Zubehör

 PR-310  
 AV-315



## Instrucciones de seguridad

No exponga el equipo a goteo o proyecciones de agua. No sitúe objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el equipo. No sitúe fuentes de llama desnuda, tales como velas encendidas, sobre el equipo. No cubra las aberturas de ventilación del equipo con objetos, tales como periódicos, cortinas, etc. Instale el equipo dejando un espacio libre alrededor para disponer de una ventilación suficiente. Instale el equipo de modo que la clavija de red de alimentación o el conector del equipo sean fácilmente accesibles.

## Safety Instructions

Do not place the equipment where water can drip or splash onto it. Do not place objects containing liquid, such as glasses, on the equipment. Do not place sources of naked flame, such as burning candles, on the equipment. Do not block the ventilation slots of the equipment with objects such as newspapers, curtains, etc. When installing the equipment, leave some free space around it to provide adequate ventilation. Install the equipment in such a way that the mains supply plug or the connector of the equipment can be easily reached.

## Consignes de sécurité

N'exposez pas l'équipement à des projections ou gouttes d'eau. Ne posez pas d'objets contenant du liquide, tels que des verres, sur l'équipement. Ne mettez pas de source de flamme, comme des bougies, sur l'équipement. Ne bouchez pas les ouvertures de ventilation de l'équipement avec des objets comme des journaux, des rideaux, etc. Installez l'équipement en laissant un espace libre tout autour de lui afin de permettre une ventilation suffisante. Installez l'équipement de telle sorte que la prise d'alimentation d'électricité ou le connecteur de l'équipement soit facilement accessible.



## DECLARATION OF CONFORMITY

according to EN ISO/IEC 17050-1:2004

**Manufacturer's Name:** ALCAD, S.A.

**Manufacturer's Address:** Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1  
Apdo. 455, 20305 IRÚN (Guipúzcoa), SPAIN

declares that the product

**Model Number(s):** MU-320, MU-321, MU-620, MU-621, AU-621, AU-620, FU-612, FU-513

**Product Description:** CASCADABLE MULTISWITCH SYSTEM

**Product Option(s):** INCLUDING ALL OPTIONS

**is in conformity with:**

Safety: EN 60728-11:2005  
EN 60065:2002

EMC: EN 50083-2:2001

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 2004/108/EC.

**Supplementary Information:** To comply with these directives, do not use the products without covers and operate the system as specified.



Irún(SPAIN), 10 Jul 2011

A handwritten signature in black ink.

Francisco Navarro  
General Manager

Especificaciones sujetas a modificación sin previo aviso

Specifications subject to modifications without prior notice

Les spécifications sont soumises à de possibles modifications sans avis préalable



**ALCAD, S.A.**

Tel. 943 63 96 60  
Fax 943 63 92 66  
Int. Tel. +34 - 943 63 96 60  
info@alcad.net  
Apdo. 455 - Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1  
20305 IRÚN - Spain

[www.alcad.net](http://www.alcad.net)

**FRANCE** - Hendaye

Tel. 00 34 - 943 63 96 60

**CZECH REPUBLIC** - Ostravačice

Tel. 546 427 059

**UNITED ARAB EMIRATES** - Dubai

Tel. 971 4 214 61 40

**TURKEY** - Istanbul

Tel. 212 295 97 00



ISO 9001

