


## IPAL


### MECANISMO INTERRUPTOR DOBLE TÁCTIL INALÁMBRICO

### WIRELESS DOUBLE TOUCH SWITCH MECHANISM

### MÉCANISME DE COMMUTATION DOUBLE TACTILE SANS FIL



### CONEXIÓN - CONNECTING - BRANCHEMENT



### MODOS CONFIGURACIÓN - CONFIGURING MODE - MODE CONFIGURATION

Para entrar en modo configuración mantenga pulsado cualquiera de los pulsadores durante más de 5 segundos.

To enter configuring mode, press and hold any of the buttons for more than 5 seconds.

Pour entrer en mode de configuration, appuyez sur l'un des boutons et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes.